

## **KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYZAT**

A Budapest Margit u. 114. szám alatti telephely területén minden út magánútnak minősül. Ennek megfelelően a Budapest Margit u. 114. szám alatti telephelyen belüli közlekedés rendjének szervezése a FELIKON Kft. kötelezettsége, míg ellenőrzése a biztonsági szolgálat feladata.

### **1. A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli forgalom, az abban résztvevő járművek fajtái, a járművezetés személyi- és tárgyi feltételei**

#### **1.1 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli forgalom fajtái:**

- tehergépjármű forgalom
- próbarendszámú autóbuszok, tehergépkocsik forgalma
- belső anyagmozgatás
- félkész autóbuszok és fenékvázak mozgatása
- személyszállítás
- gyalogos forgalom.

#### **1.2 A forgalomban résztvevő járművek fajtái:**

- forgalmi, vagy próbarendszámú gépkocsi
- autóbuszok (protokoll, munkásszállító, kísérelti)
- személygépkocsik
- vontató, nyerges vontató
- tehergépkocsik
- rendszám nélküli autóbuszok
- mezőgazdasági vontatók
- lassú járművek
- járműszerelvények
- kerékpárok
- kézikocsik

### **2. A járművezetés személyi feltételei**

#### **2.1 A telephelyen belüli forgalomban a járművet csak az vezetheti, aki a KRESZ-ben meghatározott feltételeknek megfelel.**

Ennek megfelelően járművet csak olyan személy vezethet, akinek érvényes vezetői engedélye van az általa vezetett jármű fajtájára (kategóriának megfelelő), valamint biztonságos vezetésre képes állapotban van.

**Tilos** járművet vezetni és a vezetéskét átengedni olyan személynek, aki a fenti feltételeknek nem felel meg.

- 2.2 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely útjain autóbust, személy- és tehergépkocsit, traktort, dömpert, darus gépjárművet, csak az adott járműre szóló vezetői engedéllyel lehet vezetni.  
Multicar teherszállító járművet, amennyiben az rendszámmal van ellátva, és időközönként a közúti közlekedésben is részt vesz, csak "C" vagy annál magasabb kategóriájú vezetői engedéllyel szabad vezetni.
- 2.3 Targoncát csak arra jogosító fényképes, betétlapos érvényes targoncavezetői igazolvánnyal rendelkező személy vezethet, ha annak vezetésével bízták meg.
- 2.4 A gázpalack szállítását csak olyan személyek végezhetik, akik az MSZ 6292 szabvány anyagából a vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tettek, és annak eredményét a vezetői igazolványukba bejegyezték.
- 2.5 A járművek vezetőinek a vezetői engedélyt maguknál kell tartani.  
Ellenőrzések alkalmával felszólításra kötelesek azt felmutatni.
- 3. A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli közlekedés tárgyi feltételei**
- 3.1 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli közlekedés rendjének szervezése a Felikon Kft feladata.
- 3.2 A Felikon Kft gondoskodik a Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területén lévő közlekedési utak, anyagmozgatói útvonalak karbantartásáról.  
Az épületeken belüli közlekedési utak, anyagmozgatói útvonalak karbantartásáról a mindenkori bérlő, vagy használó köteles gondoskodni
- 3.3 Munkaidő alatt a mindenkori látási viszonyoknak megfelelően gondoskodik a közlekedési, anyagmozgatói utak, a rakodóhelyek MSZ 1587 szabványnak megfelelő kivilágításáról.
- 3.4 A Felikon Kft kivitelezheti a közlekedési jelzőtáblákat, gondoskodik azok elhelyezéséről, karbantartásáról.
- 3.5. A Felikon Kft felfesti az útburkolati jeleket, gondoskodik azok felújításáról.
- 3.6 Tisztán tartják a közlekedési utakat, a parkolóhelyeket, és azok környékét.
- 3.7 A gyalogosok, járművek közlekedését veszélyeztető, utakat szennyező anyagokat a közlekedési utak mellől eltávolítja.
- 3.8 Abban az esetben, ha az utakat szennyező hulladékok illegális lerakóinak kilétére fény derül, akkor a vétkes jogi, vagy magán személy 100.000 Ft. készpénz fizetésére kötelezhető.

- 4. A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli járműforgalom szabályai**
- 4.1 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli járműforgalom résztvevői a KRESZ, valamint e szabályzat előírásainak betartásával kötelesek közlekedni.
- 4.2 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területén csak a közlekedés zavartalanságát nem veszélyeztető, az előírásoknak megfelelő műszaki állapotú és tisztántartott járművel szabad közlekedni. A járművek vezetői az elindulás előtt kötelesek meggyőződni a jármű üzembiztos állapotáról.
- 4.3 A járművek vezetői részére a KRESZ és a jelen szabályzat előírásaival ellentétes utasítást kiadni **Tilos** !  
A járművek vezetői kötelesek megtagadni minden olyan utasítás végrehajtását, amely a KRESZ és a jelen szabályzat előírásaival ellentétes.
- 4.4 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területére járművel való be- és kihajtás céljából csak az arra kijelölt portákat szabad igénybe venni.
- 4.5 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területén csak olyan sebességgel szabad a járművekkel haladni, mely biztonságossá teszi a közlekedést, és tekintettel van a személy- és vagyonbiztonság sajátos körülményeire, követelményeire.
- 4.6 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely útvonalain, valamint a szabadtéri raktározó helyeken a járművek legnagyobb sebessége 20 km/óra, a mellék utakon 10 km/óra, üzemépületeken belül 5 km/óra lehet.
- 4.7 A járművet a Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területén csak akkor szabad őrizetlenül hagyni, ha forgalmi akadályt nem okoz, kivilágítása az előírásoknak megfelel, vezetője a hajtómű működését megszüntette és mindent megtett annak érdekében, hogy az arra illetéktelen személy el ne indulhassa, vagy magától el ne indulhasson.
- 4.8 Az akkumulátor töltőhelyen csak úgy lehet targoncát hagyni, hogy az mozgásképtelen legyen, az indítókulcsot ki kell venni belőle, a kormányt le kell zárni, az akkumulátorról a meghajtó motor felé vezetett kábelt ki kell kötni, és a cellák nyílászáró szerkezetét le kell venni.
- 4.9 Üzemcsarnokokban, raktárakban, és egyéb épületekben a targoncák, villásemelők csak az előírt sebességgel, valamint a személy- és vagyonbiztonság feltételeinek betartása mellett közlekedhetnek. A rakomány terjedelme és súlya nem haladhatja meg a rendelkezésre álló

bejárati út, valamint az üzemcsarnokban kijelölt közlekedési utak méreteit. Anyagmozgatás csak a kijelölt útvonalon történhet.

- 4.10 A targoncával való pótkocsi vontatás esetén a pótkocsin személyek nem tartózkodhatnak. Azonos irányba tartótargoncáknál, legalább 3 targoncahossz távolságot kell tartani. Villamos targoncával legfeljebb 2-2 pótkocsi vontatható.
- 4.11 Emelővillás targoncát csak úgy szabad megterhelni, hogy menetközben ne veszítse el stabilitását, alkalmas legyen a biztonságos közlekedésre. Hátramenetben tartósan közlekedni tilos. Emelővillás targoncánál az ellensúlyt növelni nem szabad. Terhelésnél csak hátradöntött villás szárakkal szabad közlekedni. A villát szállítás közben csak annyira szabad megemelni, hogy billenésmentesen közlekedhessen.
- 4.12 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely útjain 15 cm-nél magasabbra emelni a rakományt nem szabad.  
Sáros, felázott talajra a villástargoncával ráhajtani **Tilos!**  
Emeléshez két emelővillás targoncát egyszerre használni **Tilos!**  
**Tilos** belső égésű motoros targoncát zárt helyiségben szállítás céljából hosszabb időre igénybe venni. A targoncákon a megengedett terhelést fel kell tüntetni, azt túllépni **Tilos!**
- 4.13 Villamos targoncával hátramenetet csak a megfordulás idején szabad alkalmazni. Ahol robbanás veszélye áll fenn, villamos, és belső égésű motoros targoncával behajtani **Tilos!**  
Géperejű járművekre rakodógéppel történő rakodás ideje alatt a gépjármű vezetője nem tartózkodhat a gépkocsin.  
A géperejű járművel végzett szállításkor a jármű vezetője elindulás előtt köteles meggyőződni a jármű és a rakomány forgalom biztos állapotáról.
- 4.14 Pótkocsit tehergépkocsihoz, vontatóhoz csak a szabályszerű vonóhoroghoz csatlakoztatott, a menet közbeni kioldódás ellen biztosított vonórúddal szabad kapcsolni.  
Autóbuszt, pótkocsit, alvázat, targoncát elgörbült, vagy hibás vonórúddal, valamint drótkötéllel **Tilos** vontatni.
- 4.15 Traktoron, vontatón a vezetőkön kívül más személy nem tartózkodhat.
- 4.16 A le- és felrakodás idején túl **Tilos** várakozni a bérlemények bejárata előtt.
- 4.17 A járműveken elhelyezett rakomány nem súrolhatja az út felületét, és azt nem rongálhatja. A rakomány nem nyúlhat ki olyan mértékben a járműről, hogy azzal a közlekedő gyalogosok, vagy más járművek forgalmát akadályozza.  
A szállítás közben elhullajtott anyagot a jármű vezetője köteles összeszedni.

- 4.18 Az utakon, és az utak mentén **Tilos** elhelyezni, tárolni oly módon anyagokat, hogy az leszűkítse, vagy akadályozza a forgalmat.
- 4.19 Autóbusz alvázának vontatását csak az ezzel megbízott személyek végezhetik.  
A mozgatás történhet vontatóval, vontatórúd segítségével, a kormányzott kerekek megemelésével, valamint járóképes alváz esetén a meghajtó motor igénybevételével.
- 4.20 Vontatáskor a vontatórúdnak ellent kell állnia a húzó és nyomóerő hatásának. A vontatórúd hosszának olyannak kell lennie, hogy kanyarodás esetén a vontató és a vontatott jármű ne érhessen össze. A vontatott alvázak irányítását legalább vontató vezető engedéllyel rendelkező személyek végezhetik. Az alvázon vontatás közben az irányító személyen kívül más nem tartózkodhat.  
Járóképes alvázakat vontatás nélkül mozgatni csak kifogástalan kormány és fékberendezés esetén szabad. Az ilyen mozgatást csak azok végezhetik, akik legalább "D" kategóriájú jogosítvánnyal rendelkeznek.
- 4.21 A szerelősorokról az autóbuszokkal csak kifogástalanul működő fék és kormány esetén szabad leállni. Ha ez a feltétel nincs meg, akkor csak vonórúddal való vontatás hajtható végre. Ha a kormányberendezés beszerelése még nem történt meg, akkor az autóbuszt mozgatni a kormányzott kerekek megemelésével szabad.
- 4.22 A szerelősorról való autóbusz mozgatást csak a megfelelő kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező személy végezheti.  
Műhelyekből, aknákról történő le- és felállást csak irányító személy közreműködésével szabad végrehajtani.
- 4.23 Javítás alatt lévő autóbuszok, más gépjárművek mozgatásához csak akkor szabad hozzákezdeni, ha a gépjármű vezetője előzőleg megállapította annak műszaki állapotát.
- 4.24 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területén **Tilos** fékpróbát tartani!
- 5. A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli gyalogos forgalom szabályai**
- 5.1 A gyalogos köteles a közlekedésre vonatkozó általános szabályokhoz alkalmazkodni. Ahol kijelölt gyalogos átkelőhely, illetve gyalogos közlekedésre kijelölt út van, a gyalogosok azt kötelesek igénybe venni. Ahol erre alkalmas hely nem áll rendelkezésre ott az úttest menetirány szerinti bal oldalán közvetlenül a szélén kell közlekedni.

- 5.2 Útkereszteződésben, útelágazásban **Tilos** átlósan haladni. Főútvonalak kereszteződésénél fokozott figyelemmel kell közlekedni. Elsőbbséget élveznek a gyalogosok a kijelölt gyalogátkelőhelyeken, a zebrával kijelölt gyalogos útvonalon, valamint a kanyarodó járművel szemben.
- 5.3 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely útjain álló járművek előtt és mögött fokozott figyelemmel kell áthaladni, különösen akkor, ha a szabad kilátás nincs biztosítva. Ebben az esetben mindenkor számítani kell járműforgalomra.
- 5.4 Az úttestre lépni csak abban az esetben szabad, ha annak veszélytelenségéről meg lehetett győződni.
- 5.5 Ahol a járműveknek van elsőbbsége, ott forgalmukat a gyalogosok nem akadályozhatják, nem zavarhatják. Kizárólagosan a gyalogos forgalom célját szolgálja a kijelölt gyalogátkelőhely, valamint a felfestett, gyalogosok részére kijelölt útszakasz. Egyéb helyeken a gyalogosok az épületek falához közelebb eső útszakaszon kizárólag az úttest szélén közlekedhetnek.
- 6. Teendők baleset esetén**
- 6.1 A Budapest Margit u. 114 szám alatti telephely területén előforduló közlekedési balesetek esetén is a KRESZ előírásai tartandók be. Így különösen az, hogy a jármű vezetője köteles megállni, és a baleset folytán sérülést szenvedett személyt elsősegélyben részesíteni. A jármű vezetőjének értesítenie kell a járművet üzemben tartót.
- 6.2 Amennyiben a baleset körülményei indokoltá teszik, a rendőrséget is értesíteni kell.
- 6.3 A járművezetőket irányító, illetve a járműveket üzemeltető jogi, vagy magán személyek vezetői az észlelt, vagy tudomására jutott balesetekről, rongálódásokról a Felikon Kft-t értesíteni kötelesek.
- 7. Ellenőrzési jogkörök**
- 7.1. A Felikon Kft. ellenőrzési jogkörét mindenkor a telephely őrzés-védelmét ellátó vállalkozáson keresztül gyakorolja. Az ellenőrzési jogkör kiterjed a Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli közlekedésben résztvevő járművekre, továbbá azok vezetőire, ideértve a járművezetők időszakonkénti alkoholszondás vizsgálatát is.
- 7.2 Joga van ellenőrizni a Budapest Margit u. 114 szám alatti telephelyen belüli jármű és gyalogos forgalom rendjét, a KRESZ és a vállalati közlekedés szabályainak betartását, a saját tulajdonú és a bérelt járművekkel végzett





személy és teherszállítás, a menetlevél és a gépjármű okmányok szabályszerűségét, valamint azokat a vizsgálat idejére bevonni.

7.3 Jogosult ellenőrizni a KRESZ és más jogszabályok figyelembevételével a járműforgalommal kapcsolatos tűzvédelmi előírások betartását.

## **8. Fegyelmi, kártérítési felelősség**

8.1 Jelen szabályzatban foglaltak megsértése a bérleti szerződés súlyos megsértését jelenti. A vétkeztől megvonható a telephelyen belüli közlekedésben való részvétel, illetve a belépés joga.

Budapest, 2008. október 29.

Schopper János  
ipari park vezető